

## Изменения к прибору SK-712/х -п-р/РТ

В Вашем приборе SK-712/х-п-р/РТ введены следующие изменения:

Добавлена возможность подключения датчика РТ100.

Для этого в прибор установлен дополнительный модуль – измеритель-регулятор ТРМ1. Описание измерителя-регулятора приведено в его руководстве по эксплуатации (прилагается дополнительно).

При установке измерителя-регулятора были перепрограммированы следующие параметры (в отличие от заводских установок):

Обозначение измененного параметра	Запрограммированное значение
A1-1	01
b1-0	02
b1-7	0

При монтаже прибора для подключения датчика РТ100 необходимо руководствоваться нижеприведенной схемой – клеммы X1,X2,X3.

При запуске в эксплуатацию системы на измерителе-регуляторе ТРМ1 необходимо произвести установку параметра Т равное максимальному значению температуры рекомендованное производителем двигателя насоса.

В момент эксплуатации системы при достижении установленной температуры (определяемое по соответствующему датчику РТ100) будет срабатывать защита и отображаться соответствующий код неисправности - E11 (E21, E31, E41, E51, E61).

