



Программирование частотного преобразователя серии FC-51 на приборах управления SK-712/w

Техническое руководство

Программирование частотного преобразователя серии FC-51 на приборах управления SK-712/в.

- 1) В комплекте с прибором поставляется панель управления, в которой сохранены настройки частотного преобразователя.



- 2) Вставьте панель в частотный преобразователь.



- 3) Скопируйте настройки из лицевой панели в частотный преобразователь командой «0-50=2».



- 4) Дождитесь завершения загрузки. На экране должна появиться надпись «done».



5) Проверьте следующие параметры:

a) Параметр «1-20» должен соответствовать **мощности** прибора.



b) Параметр «1-24» должен соответствовать **току** прибора.



- 6) Последний этап – установка адреса частотного преобразователя. Частотные преобразователи адресуются **слева направо**.



- 7) Адрес частотного преобразователя задается командой «8-31». Установите соответствующий адрес частотного преобразователя.



8) После установки адреса частотный преобразователь отобразится на панели управления - загорится зеленый светодиод "Питание".

